

# **FUTURENOW FNIP-8X16A.V4**

## Telepítési és használati útmutató

8 csatornás relé modul helyi bemenetekkel és IP-kommunikációval /DIN sínre és felületre szerelhető/



Az FNIP-8x16A.v4 relémodul



## TARTALOMJEGYZÉK

BEÁLLÍTÁS	. 3
Csatlakozók	.3
Kapcsolási rajzok	5
Bemenetek	5
Kimenetek	5
Ajánlott vezetéktípusok	5
Tápellátás:	6
Kimenetek	6
Bemenetek	6
Állapotjelző LED-ek diagramja	7
KONFIGURÁCIÓ	. 8
Konfiguráció a webes felületen keresztül	.8
Hálózati beállítások	.9
Felhasználók és felhasználói jogok	11
Csatorna beállítások	12
Jelenetek	13
Firmware frissítés	14
Visszaállítás a gyári alapbeállításokra	14
A konfiguráció mentése	14
MŰKÖDÉS	15
Bemeneteken keresztül	15
Bemenetek üzemmódjai	15
Működés a beépített webkiszolgálón keresztül	16
Vezérlőoldal	16
Bemenetek oldal:	16
Működés TCP-n keresztül	17
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	18







Ezt a berendezést zárt szekrénybe kell telepíteni, ahol a feszültség alatt álló részek nem érhetők el. A kezelő csak a berendezés felső burkolatához (ahol a címke van elhelyezve) férhet hozzá.

Mivel a modul hálózati/hálózati feszültségre van csatlakoztatva, a helyi elektromos előírásoknak megfelelően szakképzett villanyszerelőnek kell telepítenie.

A telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást (főkapcsoló).

## **CSATLAKOZÓK**

Minden modul előlapján található egy kapcsolási rajz, amely segíthet a telepítőnek a modulok telepítési helyszínen történő csatlakoztatásakor. Lásd a 2. ábrát.



2. ábra. Az FNIP-8x16A.v4 előlapja a csatlakozókkal együtt



Pozíció	Funkció	Pozíció	Funkció
1.	Kimenet 1 N.O.	27.	Bemenet 1 +
2.	Kimenet 1 C.	28.	Bemenet 1 -
3.	Kimenet 1 N.C.	29.	Bemenet 2 +
4.	Kimenet 2 N.O.	30.	Bemenet 2 -
5.	Kimenet 2 C.	31.	Bemenet 3 +
6.	Kimenet 2 N.C.	32.	Bemenet 3 -
7.	Kimenet 3 N.O.	33.	Bemenet 4 +
8.	Kimenet 3 C.	34.	Bemenet 4 -
9.	Kimenet 3 N.C.	35.	Bemenet 5 +
10.	Kimenet 4 N.O.	36.	Bemenet 5 -
11.	Kimenet 4 C.	37.	Bemenet 6 +
12.	Kimenet 4 N.C.	38.	Bemenet 6 -
13.	-	39.	Bemenet 7 +
14.	-	40.	Bemenet 7 -
15.	Kimenet 5 N.O.	41.	Bemenet 8 +
16.	Kimenet 5 C.	42.	Bemenet 8 -
17.	Kimenet 5 N.C.	43.	Bemeneti áramkör táp -
18.	Kimenet 6 N.O.	44.	Bemeneti áramkör táp + (12V – 24V DC)
19.	Kimenet 6 C.	45.	A főáramkör tápellátása -
20.	Kimenet 6 N.C.	46.	A főáramkör tápellátása + (12V – 24V DC)
21.	Kimenet 7 N.O.	47.	-
22.	Kimenet 7 C.	48.	-
23.	Kimenet 7 N.C.	49.	-
24.	Kimenet 8 N.O.	50.	
25.	Kimenet 8 C.	51.	LAN
26	Kimenet 8 N.C.	52	

1. táblázat: FNIP-8x16A.v4 csatlakozási



## **KAPCSOLÁSI RAJZOK**



Ezen az ábrán az összes bemenet vezérlési lehetőség látható. (Rövidzár/ külső feszültség)

## Kimenetek



Ebben a példában minden kimenet azonos fázisú hálózati feszültség látható.

A telepítés után ellenőrizze, hogy a kimenetek kapcsolhatók-e a bemeneteken keresztül (csak akkor működik, ha a bemeneti táp is kap feszültséget a 43-44. csatlakozókon keresztül) Az állapotjelző LED-ek segítenek a bemenetek (zöld) és a kimenetek (piros) állapotának nyomon követésében.

### Ajánlott vezetéktípusok

- Ethernet kábel: Csavart érpár, CAT5 vagy jobb.

- Kimenetek: A kimenetekhez csatlakoztatott terhelésnek megfelelően (áram- és feszültség határértékek).

- Bemenetek: Egy pár kisfeszültségű kábel. A bemenetek kisfeszültségű jeleket használnak.

Minden felhasznált vezetéknek és a vezetés módjának meg kell felelnie a helyi elektromos előírásoknak.



## Tápellátás:

A bemenetek galvanikus leválasztása csak akkor hatékony, ha a bemenetek táplálására külön tápegységet használnak. Az FNIP-8x16A erre a célra külön tápellátási bemeneti csatlakozókkal (43 és 44) rendelkezik. Ha úgy dönt, hogy nem használja a feszültség független bemenetek által nyújtott extra védelmet, akkor ugyanazt a tápegységet használhatja a főáramkör és a bemenetek számára is. Ebben az esetben egyszerűen csatlakoztassa a 43-as terminált a 45-ös terminálhoz, a 44-es terminált pedig a 46-os terminálhoz.

## Kérjük, figyeljen a helyes polaritásra!

## Kimenetek

Az FNIP-8x16A nyolc nagy teherbírású relékimenettel rendelkezik. A kimeneti relékkel szinte bármilyen, háztartásban vagy irodában használt berendezés közvetlenül kapcsolható. Ha azonban a terhelés meghaladja a specifikációkat, akkor egy további relét kell a kimenet és a terhelés közé csatlakoztatni. (például szaunák, háromfázisú berendezések, kültéri behajtók, ipari gépek stb. esetén).

## Bemenetek

Minden csatornához tartozik egy bemenet, amely lehetővé teszi a kézi működtetést.

Új a v4-ben! A bemeneti áramkörök aktkiváltására külső egyenfeszültség is használható.



**Megjegyzés:** A 4,9V-nál alacsonyabb és 8,2V-nál magasabb külső feszültség aktiválja a bemeneti áramkört.

12-24V-ot szolgáltató feszültségforrások

ha aktív, és 0V-ot, ha inaktív, mindkét állapotban beindítja az FN bemenetet.



A problémát egy dióda soros csatlakoztatásával megkerülheti.

Csatlakoztasson nyomógombokat, kapcsolókat, vagy 8,2-24 V egyenfeszültséget a bemenetek aktiválásához.

Minden bemeneti áramkör optikailag el van választva a fő áramkörtől, hogy megvédje a földhurok, túlfeszültség vagy téves csatlakozások nem kívánt hatásaitól.

A nem megfelelő feszültség (rossz polaritás vagy 26V feletti feszültség) tönkre teheti a bemeneti áramköröket, ami a garancia érvénytelenségét vonja maga után.



A bementek szűrővel vannak ellátva hálózati zajok hatásaival szemben, amelyek általában akkor jelentkeznek, amikor nagy induktív terhelések (pl:motorok) vannak a közelben bekapcsolva.

## ÁLLAPOTJELZŐ LED-EK DIAGRAMJA

A telepítés és a hibakeresés megkönnyítése érdekében a kommunikációs és csatornaállapotok LEDeken keresztül jelennek meg.



2. ábra. Az FNIP-8x16A.v4 bemenetei (felső rész)

Csataorna állapotjelző LED-ek

Minden bemenet/kimenet rendelkezik külön státusz LED-del, amely zöld/piros színnel világít, ha a megfelelő bemenet/kimenet aktiválva van.

Bemeneti tápellátás LED

Jelzi, hogy a bemeneti tápellátás jelen van-e.

Kommunikációs LED-ek

Con LED - zöld

A Con LED akkor világít, ha a modul csatlakozik az Ethernet hálózathoz.

Act LED - sárga

Az Act LED jelzi, hogy az Ethernet-en keresztül történő kommunikáció folyamatban van. St LED - piros

Az állapot LED azt jelzi, hogy a modul bootloadere aktív, azaz működtető szoftver frissítés van folyamatban.

Soha ne válassza le a modulról a tápellátást, amíg ez a LED világít!

Ha ez a LED a szofver frissítés után is világít, forduljon a telepítőhöz!



## KONFIGURÁCIÓ

A konfiguráció elvégezhető a beépített weboldalon keresztül vagy TCP/IP kapcsolaton keresztül. Az utóbbi esetben a harmadik féltől származó vezérlő által biztosított konfigurációs felületet kell használni.

## KONFIGURÁCIÓ A WEBES FELÜLETEN KERESZTÜL

Az FNIP Network Discovery Utility szoftver segítségével keresse meg az összes FutureNow IP eszközt a hálózaton.

## Csatlakozás a modul webkiszolgálójához

Miután megtalálta a modulokat, az egyikre kattintva megnyithatja annak weboldalát a böngészőben.

A modul belső weboldalát egy internetböngészőből is elérheti a host név (alapértelmezés szerint FNIP8x16A) vagy az IP-cím használatával.

Alapértelmezés szerint minden modul automatikusan kap IP-címet egy DHCP-kiszolgálótól.

Ha a hálózaton nem áll rendelkezésre DHCP-kiszolgáló, akkor a 192.168.1.25 lesz hozzárendelve a modulhoz. Ugyanezt az IP-címet használja, ha a modult közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatja Ethernet keresztkábellel.

### Bejelenkezés

Miután csatlakozott a modul weboldalához, a 6. ábrán látható módon megkérjük, hogy azonosítsa magát.

?	http://192.168.1.25 is requesting your username and password. The site says: "FNIP8X16A"						
User Name:	admin						
Password:							
	OK Cancel						

3. ábra. Bejelenkezés

Az alapértelmezett felhasználónév: admin

Az alapértelmezett jelszó: futurenow

Az alapértelmezett felhasználó rendszergazdai jogokkal rendelkezik, és hozzáférést biztosít minden beállításhoz és funkcióhoz.



A bejelentkezés után automatikusan a vezérlőoldalra kerül. a részleteket a Működés részben láthatja.

A képernyő tetején található fülek segítségével navigálhat a különböző vezérlő- és konfigurációs oldalak között.

# HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK

Az alapvető hálózati beállítások elvégzéséhez kattintson a Hálózat fülre. A hálózati konfigurációs oldal a 6. ábrán látható.

Itt választhat a DHCP vagy a statikus IP-cím használata között.

## HTTP-hitelesítés engedélyezése

A HTTP-hitelesítés kikapcsolható, hogy megkönnyítse a HTTP-kommunikációt a harmadik féltől származó alkalmazások számára.

## Üzenetek engedélyezése

Az FNIP modulok rendszeresen küldenek Heartbeat broadcast üzeneteket, amelyek alapvető információkat tartalmaznak magukról. Ez segít a keresőeszközöknek és a mobilalkalmazásoknak megtalálni őket. Ezek az adások letilthatók, ha a hálózaton való állandó forgalom nem kívánatos.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sugárzott üzenetek letiltása megakadályozza, hogy a felderítő eszköz és a mobilalkalmazások megtalálják a modulokat a hálózaton.

### **Multicast cím**

FNIP modulok csoportjainak létrehozására szolgál, amelyek reagálnak az azonos multicast címmel rendelkező modultól kapott jelenet aktiválási parancsokra.



A jelenetekről további információk a Jelenetek fejezetben találhatók.

t	Network Ch	annel	Scenes	Users	Firmw
-	-Network settings:-				
	Host Name:	FNIP8>	(16A		
		🗹 Ena	able DHCP		
		🗷 Ena	able TCP		
		🗷 Ena	able HTTP A	uthenticati	ion
		🗷 Ena	able Broadca	ist Message	es
	TCP Port:	7078			
	IP Address:	192.16	8.1.115		
	Gateway:	192.16	8.1.2		
	Subnet Mask:	255.25	5.255.0		
	Primary DNS:	192.16	8.1.2		
	Secondary DNS:	0.0.0.0			
	Multicast Address	: 1			
	MAC Address:	54:10:I	EC:99:B8:4E	l	
		Save (	Config		

4. ábra. Hálózati konfigurációs oldal



## FELHASZNÁLÓK ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK

Három különböző felhasználó definiálható, mindegyik három különböző felhasználói joggal: **admin** (adminisztrátor), **actor** (felhasználó) és **observer** (megfigyelő).

Az adminisztrátorok minden funkcióhoz hozzáférnek, beleértve a kimenetek vezérlését, a bemenetek és kimenetek állapotának felügyeletét és az összes beállítás módosítását.

A felhasználók jogosultak a kimenetek vezérlésére és a bemenetek és kimenetek állapotának megfigyelésére, de nem módosíthatnak semmilyen beállítást.

A megfigyelők a bemenetek és kimenetek állapotának megfigyelésére jogosultak, de a kimenetek vezérlésére nem jogosultak, és a beállításokat sem változtathatják meg.

Network	Channel	Scenes	Users	Fir

#### Username and password settings

Username:	admin	
Password:		
Verify password:		
	Elküldés	

### **User Administration**

Users:	user1 ▼	
Username:	user1	
User role:	actor 🔻	
	User Enabled	
Password:		
Verify password:		
	Elküldés	

5. ábra. Felhasználói szerepkörök



## CSATORNA BEÁLLÍTÁSOK

A Csatorna oldalon a kimenetek és bemenetek átnevezhetők. A bemeneti üzemmódok is itt választhatók ki. A bemeneti mód határozza meg az adott csatorna bemenete és kimenete közötti logikai kapcsolatot. A lehetséges bemeneti üzemmódokról és azok működéséről részletesen lásd a Működés a helyi bemeneteken keresztül című részt.

Control	Input	Network	Channel	Scenes	Users	Firmw	are	Logout
Output labels:		Input labels	c	Input mod	les:	Monostab. duration:	Scene	no. Inverted input
Output 1		Input 1		Toggle	~	10	0 🗸	<
Output 2		Input 2		Switch	~	10	0 ¥	
Output 3		Input 3		Switch	~	10	0 🗸	
Output 4		Input 4		Monostab	. 🗸	10	0 🗸	
Output 5		Input 5		Toggle	~	10	0 ¥	
Output 6		Input 6		Toggle	~	10	0 🗸	
Output 7		Input 7		Scene on	open 🗸	10	2 🗸	
Output 8		Input 8		Scene on	close 🗸	10	1 🗸	

### Other settings:

Resume light levels after power outage:

### 6. ábra. Csatorna beállítások oldal



## JELENETEK

A jelenetek a modul kimeneteinek előre definiált állapotai.

A FutureNow-jelenetek a FutureNow-modulok csoportos parancsok használatára lettek kifejlesztve. A csoport bármely moduljának bármely bemenete kiválthatja az ugyanabban a modulcsoportban lévő bármelyik kimenetet.

Ha egy modul egy jelenetaktiválási parancsot (SAC) kap, a kijelölt kimenetek egy előre meghatározott állapotba kerülnek. A SAC-t kiválthatja ugyanazon modul vagy a csoport bármelyik moduljának bemeneti változása.

A csoport minden moduljának ugyanazt a Multicast címet kell beállítani a Hálózat oldalon. A más csoportokban lévő modulok nem reagálnak a SAC-ra.

Contro	ol Input	Network	Chann	el Scen	es Users	s Firmw	are Log	out
	Output	Output	Output	Output -	Output	Output	Output	Output
Scene 0	Off 🗸	Off 🗸	Off 🗸	Off V	Off 🗸	Off 🗸	Off 🗸	off ✓
Scene 1	On 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸
Scene 2	- 🗸	On 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸
Scene 3	Off 🗸	- 🖌	Off ✔	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- 🗸
Scene 4	- 🗸	- 🖌	- 🖌	- 🖌	- 🖌	- 🖌	- 🗸	- 🖌
Scene 5	- 🗸	- ¥	- ¥	- ¥	- ¥	- 🗸	- 🗸	- ¥
Scene 6	- 🗸	- ¥	- ¥	- ¥	- ¥	- 🗸	- 🗸	- 🖌
Scene 7	- 🗸	- ¥	- ¥	- ¥	- ¥	- 🗸	- 🗸	- 🖌
Scene 8	- 🗸	- ¥	- ¥	- ¥	- ¥	- 🗸	- 🗸	- 🖌
Scene 9	- 🗸	- 🖌	- ¥	- ¥	- 🗸	- 🗸	- 🗸	- ¥

Global scenes: Enabled V Enables scenes between other FNIP modules on the same subnetwork Multicast address: 224.5.5.1

### Save

7. ábra. Jelenet beállítási oldal



## **FIRMWARE FRISSÍTÉS**

Control	Input	Network	Channel	Scenes	Users	Firmware	Logout
	Firmw	are Upgrade:	Fájl kiválaszta	ása Nincs fá	jl kiválasztva	Upload	
	Currer	it firmware ve	ersion:				
	Time e	lapsed since la	ast reset:				
	0:00:06	5					
	Reboo	t					
			8. ábra. Firmw	are frissítés	oldal		

A modul firmware frissítése a hálózaton keresztül lehetséges.

A Firmware oldalon kattintson a böngészés gombra, és keresse meg az új firmware-t a számítógépén. A legújabb firmware-verziók mindig letölthetők a P5 weboldaláról. Ezután kattintson a Feltöltés gombra. A St LED bekapcsol és égve marad, vagy villog a firmware frissítése alatt. Az új firmware feltöltése után - ami körülbelül egy percet vesz igénybe - a modul automatikusan újraindul.

Az aktuális firmware-verzió és a legutóbbi újraindítás óta eltelt idő is megjelenik ezen az oldalon.

## VISSZAÁLLÍTÁS A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOKRA

Ha a modul bekapcsolása közben legalább 2 másodpercig lenyomva tartja a reset gombot, akkor minden beállítás a gyári alapértelmezett értékre áll vissza. Ügyeljen arra, hogy engedje el a gombot, amikor a piros LED felgyullad.

## A KONFIGURÁCIÓ MENTÉSE

Ha a böngészőben a modul IP-címének végéhez hozzáadja a /config.xml fájlt, pl. 192.168.x.x/config.xml, akkor megjelenik az összes konfigurációs paraméter listája. Ezt az xml-t elmentheti, hogy segítsen több modul azonos konfigurálásában.



## MŰKÖDÉS

## BEMENETEKEN KERESZTÜL

A bemeneteket a megfelelő bemeneti csatlakozó rövidre zárásával (vagy megnyitásával), vagy 9-24V feszültség alkalmazásával lehet aktiválni.

## BEMENETEK ÜZEMMÓDJAI

A bemenetek gyári alapbeállítás szerint váltó üzemmódban vannak, és a modul webes felületén keresztül vagy TCP/IP parancsokkal módosíthatók. A bemeneti üzemmódok a következőképpen működnek.

## 1. Átkapcsolás üzemmód (gyári alapértelmezés)

Minden egyes rövid gombnyomás váltja a megfelelő kimenetet

### 2. Független üzemmód

A bemenetek leválaszthatók a megfelelő kimenetekről, ebben az esetben nincs hatásuk rájuk. A digitális bemenetek állapotváltozásai azonban továbbra is jelentésre kerülnek a nyitott TCP/IP aljzatokon keresztül és a beépített weboldal Control oldalán. Ez felhasználható a bemenetekhez csatlakoztatott digitális érzékelők állapotának ellenőrzésére, vagy a bemenet kiváltásakor világítási jelenetek vagy makrók aktiválására.

### 3. Bemenetkövető üzemmód

A kimenetek állapota követi a megfelelő bemenet állapotát. A kimenet be lesz kapcsolva, amíg a pillanatnyi kapcsolót lenyomva tartják, és ki, amíg elengedik.

### 4. Monostabil üzemmód

A kimenetek úgy programozhatók, hogy a megfelelő bemenet nyitásakor a kimenetek egy beállítható időtartamra bekapcsoljanak (pl.: lépcsőházi világítás).

### 5. Kapcsoló üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a bemeneteken nyomógomb helyett kapcsolókat. A kapcsoló minden egyes váltása (be vagy kikapcsolás) a kimeneteket átkapcsolja. Ebben az üzemmódban a kapcsoló pozíciója - nem határozza meg a kimenet állapotát.

### 6. Jelenet (Scene) üzenet a bement nyitásakor

Ha egy bemenet kinyílik, akkor a csatorna konfigurációs lapján a bemenethez rendelt jelenet fog végrehajtódni.

### 7. Jelenet (Scene) üzenet a bemenet aktiválásakor.

Ha egy bemenet bezárásra kerül, a csatorna konfigurációs oldalán a bemenethez rendelt jelenet kerül végrehajtásra.



## Invertált üzemmód

A bemenet nyitásának észlelése indíthatja a csatornát. Ez hasznos lehet Átkapcsolás, Monostabil és Switch üzemmódban, amikor pl. egy raktárhelyiség ajtajának kinyitása megnyitja a bemeneti áramkört.

# MŰKÖDÉS A BEÉPÍTETT WEBKISZOLGÁLÓN KERESZTÜL

## Vezérlőoldal

A bejelentkezés után automatikusan a vezérlőoldalra kerül, ahol közvetlenül vezérelheti a kimeneteket.



### Bemenetek oldal:

Ez az oldal a bemenetek logikai állapotát jeleníti meg.

Control	Input	Network	Channel	Scenes	Users	Firmware	Logout	
Input 1				Input	5			
Input 2				Input	6			
Input 3				Input	7			
Input 4				Input	8			

Megjegyzés: Ha egy bemenet invertált, akkor a logikai állapot a LED által megjelenített tényleges állapotnak az ellenkezője.



## MŰKÖDÉS TCP-N KERESZTÜL

Az okos otthon alkalmazásokban használt legtöbb vezérlővel való legegyszerűbb integráció érdekében a modul TCP protokollon keresztül vezérelhető egyszerű ASCII alapú parancsokkal.

A TCP/IP kommunikáció a Hálózati beállítások képernyőn keresztül engedélyezhető/letiltható.

A TCP kommunikációs protokoll leírása kérésre rendelkezésre áll.

### Eseményértesítések

Az automatikus eseményértesítések TCP kommunikáción keresztül kerülnek elküldésre, amikor egy bemenet vagy kimenet állapota megváltozik.

Alapvetően bármely harmadik féltől származó vezérlő, amely képes az FNIP-8x16A egyszerű kommunikációs protokolljának megvalósítására, vezérelheti a FutureNow FNIP-8x16A-t. A következő vezérlők a legelterjedtebbek:

- - AMX
- Control4
- Crestron
- - RTI
- - Savant
- Fibaro
- - Extron
- - Neets
- - Home Assistant

A vezérlőkhöz vagy rendelkezésre állnak szoftvermodulok/plug-inek, vagy a cégünk. teljes körű segítséget nyújt ezek létrehozásában.

A speciális célú vezérlők mellett számos alkalmazás készült beágyazott ipari PC-kártyákhoz, Linux, Windows, Mac OS operációs rendszert futtató PC-khez és okostelefonokhoz.



## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

lápfeszültség						
Fő áramkö	10.8 – 24 VDC					
	65 - 400mA @ 12V					
Bemeneti táp	10.8 – 24 VDC					
	max. 100mA					
Bemenetek	Mindezen értékek aktiválják a be	emeteket				
Kapcsolók, nyomógombok	< 1kΩ					
Feszülség értékek	Uin: 0V - 4,9V					
	Uin: 8,2V – 26V					
Kimenetek						
Típus	8 x SPDT NO, NC, dry contacts					
Terhelés	max. 16A@250VAC vagy 24VDC	(tisztán o	hmikus terhelések			
	(cos(fi)=1)					
	max. 8A@250VAC or 24VDC ind	uktív terh	elések (cos(fi)=0.4)			
Bemenetek						
	8 x optikailag szigetelt, zajvédett	, közös fö	oldelés			
Kommunikáció						
Vezérlés	TCP (egyszerű ASCII TCP parancsok)					
	Beépített web server					
	Helyi bemenetek (Feszültség vez	érelt, vag	gy kapcsolók)			
Input modes	Atkapcsolás, monistabil, bemene	et követő	független			
iOS/Android	P5 iOS/Android applikációk					
Interoperabilitás	A legtöbb rendszerhez elérhető	meghajtó	programok			
Csatlakozók						
Bemenetek	1.5mm <sup>2</sup> sorkapocs					
Kimenetek	2.5mm <sup>2</sup> sorkapocs					
LAN	RJ45 Ethernet csatlakozó	RJ45 Ethernet csatlakozó				
Environmental						
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)					
Tárolási hőmérséklet	-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)					
Páratartalom	< 93%(Nem lecsapódó)					
Méretek						
(Hossz x szélesség x mélység)	157 mm x 86 mm x 57 mm (9 Dl	N unit wic	dth)			
Súly	0.38Kg					
Felszerelhetősé	Szabványos DIN sín					
Szabványok	A csomag tartlalma Jótállás					
CE	FNIP-8x16A.v4		2 év			
	Gyors telepítési útmutató					